

## ISTRUZIONI D'IMPIEGO

**ALLACCIAMENTO DEL RADIOFONOGRAMMA.** Prima di inserire la spina nella presa di corrente assicurarsi che **la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul cambio tensioni** nell'interno dell'apparecchio. In caso contrario ruotarlo sino ad ottenere la coincidenza. Al cambio tensioni si accede levando il fondello di masonite.

**ANTENNE.** Il ricevitore è munito di una **antenna interna a ferrite** per le onde medie e di una **antenna a stilo** per la **modulazione di frequenza**.

**L'ACCENSIONE** e la **regolazione del volume** si effettuano con la **manopola sinistra (a)**.

**LA GAMMA D'ONDA** desiderata si sceglie con la **tastiera**:  
— Onde medie — Fono — Mod. di frequenza (b, c, d).

**LA SINTONIA** sulla stazione da ricevere si esegue con la **manopola destra (e)**.

